


1.


Na daljinskom upravljaču stisnuti tipku INPUT i strelicama doći na HDMI i stisnuti ENTER




Prikazati će se na platnu sljedeća slika




2.
Skinuti i instalirati aplikaciju MirrorOp Presenter (Play Store)




3.
Spojiti se na wireless mrežu Liteshow4 DV1 (ili dvorane u kojoj se nalazite)




4.
Upisati password za wifi mrežu (koji ste dobili na email)




5.
Nakon što ste spojeni na mrežu Lightshow4 DV2 npr. Pokrenete aplikaciju MirrorOp presenter koju ste prethodno instalirali



6.
Slijedeće morate upisati Login code: 1776



7.
Nakon što ste se spojili trebate samo odabrati šta hoćete prezentirati (document, photo, video..) i stisnuti play



NAKON KORIŠTENJA OBAVEZNO SLIKU VRATITI NA (COMPUTER)

(na daljinskom upravljaču stisnuti INPUT i odabrati COMPUTER i stisnuti ENTER)

